


* SERVICES *



***65**

Recomposition

***67**

Appel anonyme

***69**

Dernier appel reçu

***70**

Annuler l'appel en attente

***72**

Renvoi d'appel

***77**

Réveil

***78**

Ne pas déranger

***79** Désactiver

***91**


Liste noire

***98**

Boite vocale

DES QUESTIONS?

450 866-6836



*** 72**




***72 Renvoi d'appel**

- 1** Boîte vocale
- 5** Numéro externe
- 5** Désactiver

***73 Désactiver**

DES QUESTIONS?

450 866-6836



* 91



Pour bloquer les appels d'un numéro de téléphone.

Liste noire

Bloquer un numéro de téléphone

***91 + (numéro de tél)**


Important

Appuyer sur * une deuxième fois avec l'indicatif international pour être certain de bien bloquer le numéro

***91 + (1 + numéro de tél)**

DES QUESTIONS?

450 866-6836



Transfert d'appel



Pour transférer un appel en cours vers un autre numéro de téléphone.

Transfert d'appel sans préavis

Transférer un appel sans vérifier la disponibilité du destinataire final.

***1(numéro de tél) #**

Transfert d'appel supervisé

Un transfert supervisé est un transfert où avant d'être transféré au destinataire final, l'appel sera mis en attente et un second appel sera établi pour confirmer si le destinataire final souhaite prendre l'appel ou non.

***2(numéro de tél) #**

DES QUESTIONS?

450 866-6836



Boite Vocale

***98**



0 - Administration BV
1 - Lire Message
2 - Changer dossier
* - Aide
- Quitter

3 - Options Avancées
4 - Message précédent
5 - Répéter message
6 - Message suivant
7 - Effacer message
8 - Faire suivre
9 - Sauvegarder
* - Aide
- Menu précédent

1 - Message Non-Disponible
2 - Message occupé
3 - Votre nom
4 - Message Temporaire
5 - Changer mot de passe
- Menu précédent

1 - Répondre [Interne]
2 - Rappeler
3 - Enveloppe message
4 - Appel externe
5 - Laisser message
- Menu précédent

**Mot de passe par
défaut: 8123**

DES QUESTIONS?

450 866-6836

